

## 补充使用说明

1、ICD2使用时请先打开MAPLAB，然后再把ICD2连接到PC，最后再连接目标板。



## 2、6 芯排线连线说明

该线是为了您的使用而附赠的,它可以方便地直接把ICD2和用户板连接若您打算直接调试用户板请在布板时预留该接口, RB3不用接。请注意排线的三角标记。

